



Cemento Ultra Blanco



Modo de Uso

Preparar la cantidad justa a utilizar de Cemento Blanco Ultra Blanco en un recipiente limpio.

Agregar el agua de amasado lentamente hasta formar una pasta de consistencia deseada y homogénea.

Utilizar en la reparación o amurado, mojando un poco previamente la superficie. Una vez terminado el trabajo, dejar en reposo durante dos horas.

Para una mejor sollicitación de puesta en servicio es necesario no someter el trabajo al máximo antes de las 24 hs.

Usted puede conformar un mortero haciendo una mezcla de arena limpia de río o marmolinas calcáreas en proporción 3 partes de áridos y 1 parte de Cemento Blanco Ultra, para realizar cualquier tipo de trabajo de relleno, amurado, bacheo, etc.

Descripción:

Cemento Blanco CPN50B, Listo para usar, de alta resistencia mecánica inicial, es ideal para reparaciones, instalaciones sanitarias, amurado de ménsulas, y grampas, empastinado de revestimientos cerámicos, etc.

Características:

Formulado a base de cemento blanco puro, sin presencia de agregados inertes, es el complemento ideal para realizar trabajos de instalaciones o reparaciones donde se requiera un cuidado estético del mismo.